

格納前 点検

【I号艇】

日付: H 年 月 日 責任者: \_\_\_\_\_

項目		点検方法等		チェック
水洗 (佐久間小屋)	ドレンプラグ	取り外し、破損の有無		
	ハル、デッキ	しっかり水洗 水をかけるだけでなく、必ずウエスやスポンジで擦ること		
	操舵装置	ハンドル、スロットル、シフト →必ず動かして水洗		
	ジェットインテーク	水洗、異物の確認と除去	→インペラのチェックは、 ライトを使用してしっかりとやること	
	ジェットノズル	水洗、異物の確認と除去		
	ハッチ	備品を出して水洗(使用した備品も水洗 下記参照)		
	シート	外して水洗、内側も水洗		
	エンジン外観	緩めの水で水洗		
	フラッシング	エンジンをかけてから、十分な水量を水洗キッドから流入する 3~5分程度		
	電装品	スイッチを動かし水洗、ビルジポンプは作動させ水洗		
	冷却水	点検口につまりが無い確認		
	フラッシング終了時	軽く空ぶかしをして冷却水を排水	→水洗キッド取り外しとキャップ取付	
	排水	排水	PWCを傾けてドレンより排水。水用ポンプ使用	
ふき取り、乾燥		ハッチ内、シート内側、スピーカー、ハル、デッキ等 スポイト等でビルジを残さない		
確認	デジタルパネル確認	軽くスタートボタンを押し表示の確認	アワメータ: H 給油前燃料: 下から メモリ	
給油	燃料	給油(残量は、目視で %で表示。)	給油量: L 残量: % 給油予定日:	
格納	バッテリー	端子の取り外し		
	防錆剤	スロットルワイヤー、シフト、エンジン外観、金属部分、スレッド金属部 水置換スプレーはエンジン用。 格安のシリコンは艇体用。 ゴムシリコン部分にはなるべくかけない。		
	ハッチ	アンカー ヘルメットを搭載した状態で閉める		
	シート	乾燥が十分でない場合、少し開けておき、後日、閉める		
	リバーゲート	降ろしておく(ジェットノズル、いたずら防止)		
	オーニング、ロック	合宿所は雨樋の間に停める。輪留めをする。 ウィンチを緩める。		

備品類		中身、確認事項など	格納日	備考	後日
常時	法廷備品バック	法廷備品(船検書類、信号紅炎)	乾燥 or 格納		
		クラブ備品(タオル、ナイフ、ライト、工具)、タオル	乾燥 or 格納		
準常時	マスク	濡れている場合水洗、乾燥	乾燥 or 格納		
	グローブボックス用タオル	使用した場合、水洗いして乾燥	乾燥 or 格納		
	ロングペンチノーズ	濡れている場合は、水洗してグリスアップ	乾燥 or 格納		
必要時	アンカー	濡れている場合水洗、乾燥(パウハッチへ格納)	乾燥 or 格納		
	バンジーロープ	濡れている場合水洗、乾燥	乾燥 or 格納		
	係船索	濡れている場合水洗、乾燥	乾燥 or 格納		
	スレッド固定用ロープ	濡れている場合水洗、乾燥	乾燥 or 格納		

引継ぎ等記載欄